



STARLINK | GUÍA DE USO DE LA MOCHILA PARA STARLINK ESTÁNDAR



Qué se incluye




Mochila para Starlink estándar





Cable Starlink
5 m
(16.4 pies)

123 mm
(4.84 pulg.)



624 mm
(24.6 pulg.)




412 mm
(16.2 pulg.)

ALMACENAMIENTO DE SU EQUIPO STARLINK

1 | Guarde su Starlink


La mochila para Starlink estándar puede llevar todos los componentes que necesita para su Kit Starlink estándar, tales como el router Gen 3, la fuente de alimentación, el cable Starlink estándar de 5 m y una laptop de hasta 16 pulgadas.

Abra el cierre exterior de la mochila y las dos cubiertas interiores para acceder a los compartimentos de almacenamiento. El equipo Starlink estándar se puede guardar en el compartimento izquierdo, y el resto de los componentes en el compartimento derecho.



2 | Instale su antena Starlink


Instale el equipo Starlink en el compartimento izquierdo.



3 | Instale el router Gen 3 y el cable Starlink

Enchufe el cable Starlink en el router Gen 3 e instale el router en el espacio designado. Una vez que haya enchufado los cables, podrá conectarse fácilmente a internet en cualquier lugar.


Pase el cable a través de la ranura hasta el compartimento de almacenamiento del cable Starlink. Para facilitar la instalación, enrolle firmemente el cable en sentido horario, comenzando desde la parte inferior de los retenedores, hasta que esté completamente almacenado.



4 | Instale la fuente de alimentación

Enchufe el cable de la fuente de alimentación al router e instale la fuente de alimentación en el espacio designado.

Enrolle el cable en sentido antihorario en su compartimento a la izquierda de la fuente de alimentación y el cable de CA en su compartimento a la derecha.




USO DE SU EQUIPO STARLINK

1 | Uso de su equipo Starlink

La mochila para Starlink estándar le permite conectarse de forma rápida y sencilla utilizando su equipo Starlink desde cualquier lugar.

Apoye la mochila sobre las correas y abra el cierre externo para abrirla completamente. Abra el cierre del compartimento izquierdo y retire el equipo Starlink estándar de la mochila.


Abra la cubierta magnética del compartimento del cable Starlink y desenrolle el cable que se encuentra en los retenedores. Enchufe el cable Starlink a su equipo estándar.



2 | Retire la fuente de alimentación y enchúfela a la corriente

Abra la cubierta magnética de los compartimentos de la fuente de alimentación. Retire la fuente de alimentación y los cables y conéctelos a la corriente.

Cierre todas las cubiertas magnéticas y pase los cables a través de las aberturas para cables de las cubiertas.



3 | Alinee su equipo Starlink

Utilice la aplicación Starlink para confirmar el rendimiento óptimo de su configuración y verificar la alineación y posibles obstrucciones.

